



Ghid de Utilizare

Boxa stereo Anker Premium Stereo Bluetooth

Ce este inclus



Schema Produs



1. Buton Power
2. Indicator baterie
3. Buton Play/Pauza
4. Indicator de stare
5. Butoane reglare volum
6. Mufa intrare Jack 3.5mm
7. Port incarcare microUSB

1

Butoanele de control

	Pentru deconectarea unui dispozitiv si intrarea in mod de contare apasati butonul "Play" 2 secunde
	Pentru redare muzica si pauza apasati scurt odata
	Pentru cresterea si diminuarea volumului apasati butoanele + / -
	Pentru a trece la melodia urmatoare tineti apasat 2 secunde butonul +
	Pentru a trece la melodia anterioara tineti apasat 2 secunde butonul -

Specificatii Tehnice

Alimentare	DC 5 V / 1.5 A
Putere	10 W x2
Temp de incarcare	4-5 ore
Temp de utilizare	7-8 ore (in functie de nivelul volumului)
Dimensiuni	210 x 60 x 60 mm
Greutate	621 grame
Raza de acoperire	10 m

Atentie

1. Utilizati cabluri originale sau certificate
2. Nu expuneti la umezala sau in lichide
3. Nu dezasambliati
4. Nu supuneti la socuri fizice
5. Evitati expunerea la temperaturi extreme

Garantie

Anker ofera o garantie a produselor sale de 18 luni.


Suport Tehnic

Anker ofera support tehnic pentru produsele sale pe perioada nedeterminata.

4


Cum se utilizeaza boxa bluetooth

1. Porniti / Opriti boxa tinand apasat 1 secunda pe Butonul Power



Boxa se va opri automat dupa 10 minute daca nici un dispozitiv nu este conectat.

2. Conectarea cu dispozitivul dumneavoastra



- Ledul indicator de stare clipeste albastru aand este in mod de conectare
- Ledul de stare ramane aprins albastru cand este conectat

2

Declaratie de conformitate FC

Acest dispozitiv este in conformitate cu articolul 15 a Reguliilor FCC. Functionarea este supusa urmatoarelor doua conditii:
1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferente daunatoare, si
2. Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta receptionata, inclusiv interferente care pot cauza o functionare nedorita.

ATENIE!

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate in mod expres de catre partea responsabila pentru conformitate ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.

NOTA!

Acest echipament a fost testat si sa constatat ca respecta limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, conform articolului 15 a Reguliilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protectie rezonabila impotriva interferentelor daunatoare la utilizarea rezidentiala.

Acest echipament genereaza, utilizeaza si poate radia energie de frecventa radio in cazul in care nu este instalat si utilizat in conformitate cu instructiunile, de asemenea poate cauza interferente daunatoare comunicatiilor radio.

Cu toate acestea, nu exista nici o garantie ca nu vor aparea interferente in anumite situatii. Daca acest echipament cauzeaza interferente daunatoare pentru receptia radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin pornirea si oprirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa incerce sa corecteze interferenta prin una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

- Reorientarea sau repositionarea antenei de receptie.
- Marirea distantei dintre echipament si receptor.
- Conectarea echipamentului la o priza diferita de cea la care este conectat receptorul.
- Consultati distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

ATTENTIONARE:


Acest echipament a fost evaluat ca respecta cerintele generale de expunere la RF. Dispozitivul poate fi utilizat in conditii portabile fara restrictii.

5

Nota:


- Cand porniti boxa aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv, daca acesta este disponibil.
- Pentru a conecta la un alt dispozitiv, inchideti conexiunea Bluetooth pe dispozitivul conectat sau apasati "Play" pentru a reintra in mod de conectare. Urmati din nou pasii de conectare la noul dispozitiv.
- Aveti problem cu conectare? Stergeti conexiunea din lista Bluetooth a dispozitivului dumneavoastra, si reluati pasii de conectare.
- Asigurati-va ca distanta intre dispozitiv si boxa este de maxim 1m.

Conectarea la mufa auxiliara jack



- Ledul de stare ramane aprins albastru cand este conectat
- In timpul conexiunii auxiliare controlul redarii se realizeaza de pe dispozitiv

Incarcare acumulatorului boxei



- Ledul de stare clipeste rosu cand bateria este descarcata
- Ledul de stare este aprins galben cand bateria se incarca
- Ledul de stare se stinge cand bateria este complet incarcata

Pentru incarcare utilizati cablul livrat in set cu boxa. Inainte de prima utilizare incarcati acumulatorul boxei la maxim.

3

Pentru intrebari frecvente si alte informatii vizitati:



anker.com/support



ANKER
POWER YOUR WORLD LIFE

✉ support@anker.com

☎ 1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4855-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (EET)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (CET)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (CET)

Anker in Romania prin: Eastcom.ro / contact@eastcom.ro / 0755.228.284

6